

## SG

## Remplacement Vérin

Vérin SG : Permet le réglage en hauteur du siège

OP		Opérations
		<b>Prévoir un démontage en force du vérin (cale + masse)</b>
		<b>(* ) au démontage de l'assise le verin peut rester enmanché sur l'assise</b>
SAV-SG Vérin-1		Désemmancher la partie de l'assise du SG (partie haute)
SAV-SG Vérin-2		Désemmancher le verin de la partie du socle de siège (partie basse)
SAV-SG Vérin-3		Mettre en lieu et place le verin neuf sur le socle du siège
SAV-SG Vérin-4		Repositionner l'assise sur le haut du verin dans la liaison assise/vérin

